

Košara za vatrogasnu opremu Solo Rescue

2005470-1

Standardna košara koristi se uvijek kada čistite i dekontaminirate osobnu zaštitnu vatrogasnu opremu u Solo Rescue uređaju. Kada je uparena s drugim dodacima, omogućuje vam pranje bilo čega od samostalnih dišnih aparata, maski za lice, čizama, rukavica, kaciga pa čak i do manjih dijelova kao što su regulatori i tlačni konektori.

Jedna standardna košara za opremu uvijek je uključena kada kupite Solo Rescue uređaj. Međutim, ako želite napraviti ono što nazivamo sustavom slobodnog protoka, biti će vam potrebne dvije košare. Sustav slobodnog protoka prirodno odvaja područje pranja na čistu i prljavu stranu i maksimalno povećava protok u procesu dekontaminacije jer omogućuje više funkcija odjednom.

Punjenjem ili pražnjenjem jedne košare dok se druga dekontaminira smanjiti ćete vrijeme čekanja i ubrzati proces.

